Manzoni Professional Service SA
Via alla Chiesa 9 - 6962 Viganello
tel. +41 (0) 91 935 1500
www.manzoniprofessional.com

DETERGENTI - DISINFETTANTI - MACCHINARI - ATTREZZI DI PULIZIA

DEKAL

Disincrostante acido – Saurer Entkalker - Détartrant acide



Avvertenza: attenzione







Disincrostante anticalcare a base acida formulato con inibitori di corrosione per la manutenzione periodica delle macchine lavastoviglie a lavatrici. decalcifica in modo rapido e sicuro rimuovendo il calcare e la ruggine senza intaccare i metalli e le guarnizioni. campo d'impiego: lavastoviglie, lavatrici, boiler, cuoci pasta ecc. Modalità d'uso: ammollo: diluire il prodotto a una concentrazione di 50-150 ml per litro d'acqua calda (5-15 tappi ogni 5 litri) a seconda dell'entità dell'incrostazione. lasciare in ammollo fino a quando il deposito di calcare non si è sciolto. se necessario utilizzare una spugna o spazzola per rimuovere i depositi di calcare più ostinati. risciacquare abbondantemente con acqua. metodo spray: spruzzare una soluzione di 150 ml (15 tappi ogni 5 litri) per litro d'acqua sulla superficie o sull'attrezzatura da trattare. lasciare agire e strofinare. risciacquare abbondantemente con acqua. lavastoviglie/lavatrice: assicurarsi che la macchina si completamente vuota. versare il prodotto direttamente nella vasca 50-150 ml ogni litro d'acqua (5-15 tappi ogni 5 litri). avviare un ciclo di lavaggio a vuoto a 50-60 °c. Contiene: < 5%: tensioattivi non ionici.. ad uso esclusivamente professionale. H315 - provoca irritazione cutanea. H319 - provoca grave irritazione oculare. P264 - lavare accuratamente il viso e le mani ed ogni parte esposta della pelle dopo l'uso. P280 - indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. P332 + P313 - in caso di irritazione della pelle: consultare un medico. P337 + P313 - se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P362 + P364 - togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

Saurer Entkalker auf Basis von Säuren, formuliert mit Korrosionsinhibitoren zur regelmäßigen Wartung von Geschirrspülmaschinen und Waschmaschinen. Entfernt schnell und zuverlässig Kalkablagerungen und Rost, ohne Metalle und Dichtungen anzugreifen. ANWENDUNGSBEREICH: Geschirrspülmaschinen, Waschmaschinen, Boiler, Nudelkocher usw. ANWENDUNG: Einweichverfahren: Das Produkt je nach Stärke der Verkrustungen in einer Konzentration von 50–150 ml pro Liter warmem Wasser verdünnen (5–15 Verschlusskappen auf 5 Liter Wasser). Einwirken lassen, bis sich die Kalkablagerungen gelöst haben. Bei Bedarf hartnäckige Kalkablagerungen mit einem Schwamm oder einer Bürste entfernen. Anschließend gründlich mit Wasser nachspülen. Sprühverfahren: Eine Lösung aus 150 ml Produkt auf 5 Liter Wasser (15 Verschlusskappen auf 5 Liter Wasser) auf die zu behandelnde Oberfläche oder Ausrüstung sprühen. Einwirken lassen und anschließend abreiben. Gründlich mit Wasser nachspülen. Geschirrspülmaschinen/Waschmaschinen: Sicherstellen, dass die Maschine vollständig leer ist. 50–150 ml Produkt pro Liter Wasser (5–15 Verschlusskappen auf 5 Liter Wasser) direkt in den Innenraum der Maschine geben. Einen Leerwaschgang bei 50–60 °C durchführen. INHALTSSTOFFE: Unter 5 % nichtionische Tenside. AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH. H315 – Verursacht Hautreizungen. H319 – Verursacht schwere Augenreizung. P264 – Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten Hautstellen gründlich waschen. P280 – Schutzhandschuhe und Augen-/Gesichtsschutz tragen. P332 + P313 – Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P337 + P313 – Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P362 + P364 – Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Détartrant acide formulé avec des inhibiteurs de corrosion, destiné à l'entretien périodique des lave-vaisselle et des lave-linge. Élimine rapidement et efficacement les dépôts de calcaire et la rouille sans attaquer les métaux ni les joints. DOMAINES D'APPLICATION: Lave-vaisselle, lave-linge, chaudières, cuiseurs à pâtes, etc. MODE D'EMPLOI: Trempage : Diluer le produit à raison de 50 à 150 ml par litre d'eau chaude (5 à 15 bouchons pour 5 litres d'eau), selon l'importance des dépôts. Laisser tremper jusqu'à dissolution des dépôts de calcaire. Si nécessaire, utiliser une éponge ou une brosse pour éliminer les dépôts les plus tenaces. Rincer abondamment à l'eau. Méthode par pulvérisation : Pulvériser une solution préparée à raison de 150 ml de produit pour 5 litres d'eau (15 bouchons pour 5 litres d'eau) sur la surface ou l'équipement à traiter. Laisser agir puis frotter. Rincer abondamment à l'eau. Lave-vaisselle/Lave-linge : S'assurer que la machine est complètement vide. Verser directement dans la cuve 50 à 150 ml de produit par litre d'eau (5 à 15 bouchons pour 5 litres d'eau). Lancer un cycle de lavage à vide à une température de 50 à 60 °C. CONTIENT: Moins de 5 % de tensioactifs non ioniques. RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL. H315 – Provoque une irritation cutanée. H319 – Provoque une sévère irritation des yeux. P264 – Se laver soigneusement le visage, les mains et toute partie exposée de la peau après utilisation. P280 – Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. P332 + P313 – En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. P337 + P313 – Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. P362 + P364 – Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.



UFI: 1J30-J00V-K00U-0DAN
CONTENUTO: 10kg